

Φ8
取扱説明書

3Mode Clipping 切り替え

歪み方の切り替え

Level

音量調整

Gain

歪み量調整

Tone

高域調整



入力コネクタが電源スイッチも兼ねていますので
バッテリー駆動の場合で使用しない時は
入力ジャックを抜いてください。

※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります